

Menjava fluorescentnih žarnic JUST

Priporočeni interval menjave

Fluorescentnim žarnicam se spektralne lastnosti barve spremenijo po opravljenih 2.500 operativnih ur.

Da bi zagotovili, konsistentne, standardizirane svetlobne pogoje, proizvajalec JUST priporoča redno menjavo. Vsako podaljšanje uporabe iztrošene žarnice vodi k spremenljivim svetlobnim pogojem.



JUST oprema z LED zaslonom

Rok menjave se prikazuje avtomatično preko LED osvetlitve, barve pomenijo:

- zelena: na voljo še več kot 2.300 operativnih ur
- rumena: opravljenih je več kot 2.300 in manj kot 2.500 operativnih ur
- rdeča: opravljenih je več kot 2.500 ur - zamenjajte žarnico



JUST oprema z digitalnim merilcem opravljenih ur

Ko na merilcu opravljenih ur kaže 2.500 ur, zamenjajte žarnico.



JUST oprema brez digitalnega merilca opravljenih ur

Preprosto si prepisite rok za zamenjavo z embalaže zamenjane žarnice, če je delo enoizmensko je žarnico potrebno zamenjati približno enkrat letno.

NASVET!

Proizvajalec opreme JUST zahteva zgolj uporabo originalnih JUST fluorescentnih žarnic za zagotovitev skladnosti po ISO 3664:2009.

Standardne fluorescentne žarnice drugih proizvajalcev niso ustrezne za uporabo v JUST svetlobnih napravah. Nadomestna žarnica je le en del svetlobne naprave.

Edini način za zagotovitev standardiziranih svetlobnih pogojev je uporaba originalnih JUST fluorescentnih žarnic.